

Až 5 let technické a finanční jistoty

Servisní smlouvy Peugeot Optiway, to je:

- kontrola a optimálně rozvržené náklady na servis a údržbu vozu,
- možnost hradit smlouvu v hotovosti nebo v měsíčních splátkách,
- odbornost sítě Peugeot: jsme připraveni postarat se o váš vůz ve více než 6 000 servisech ve 39 evropských státech, přičemž v 18* z nich bez zálohové platby,
- možnost využívat služby Peugeot Assistance 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,
- flexibilita: pokud změníte způsob používání vozu, můžete kdykoliv v průběhu trvání smlouvy uzavřít dodatek na nový počet ujetých kilometrů a/nebo upravit délku smlouvy,
- jistota pravidelné servisní údržby podle doporučení výrobce,
- výhoda zhodnocení vozu v okamžiku dalšího prodeje.

* Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Velká Británie, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko. Počet zemí se bude v budoucnu dále zvyšovat.

Údržba

Jednoduché řešení, jak si prodloužit smluvní záruku poskytovanou výrobcem, rozšířit škálu asistenčních služeb, které můžete v případě potřeby využít, a naplánovat si pravidelnou servisní údržbu svého vozu.

Smlouva Optiway Údržba zahrnuje:



díly a práce potřebné k odstranění mechanických, elektrických nebo elektronických závad po uplynutí smluvní záruky,



asistenční služby 24 hodin denně/7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného servisu Peugeot, pomoc v případě uzamknutí klíčů uvnitř vozu, natankování špatného paliva, defektu na pneumatice,



zapůjčení náhradního vozidla (až na 4 pracovní dny), pokud váš vůz nemůže být opraven během jednoho dne,



ubytování na místě v případě nepojízdnosti vozu (až na 3 noci pro řidiče i spolucestující),



repatriace nebo pokračování v cestě vlakem 1. třídou nebo letadlem v turistické třídě (pokud by cesta vlakem trvala déle než 8 hodin),



všechny servisní operace v rámci pravidelné údržby vozu dle doporučení uvedených v servisní knížce.



Servisní smlouvu Optiway Údržba můžete uzavřít kdykoliv v průběhu prvního roku trvání smluvní záruky na váš vůz Peugeot.

Můžete si zvolit:

■ **Délku trvání smlouvy a počet ujetých kilometrů:**

3 roky	4 roky	5 let	6 let	7 let	8 let
--------	--------	-------	-------	-------	-------

Od 40 000 až do 200 000 ujetých kilometrů (po 10 000 kilometrech)

Výhody servisní smlouvy Optiway Údržba:

- kontrola a optimální rozvržení nákladů na servis a údržbu vozu,
- jistota v případě poruchy,
- zajištěná pravidelná údržba vozu.

MODEL		108						208 / 2008 / 301					
Trvání – roky (měsíce)		3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	16 238	23 377	28 629	38 442	43 850	51 619	16 553	25 579	30 831	40 801	46 367	56 180
	50 000 km	16 396	23 377	28 786	38 599	44 008	51 776	17 968	25 894	31 145	41 273	46 839	56 810
	60 000 km	21 429	23 534	28 786	38 756	44 165	51 933	20 171	26 209	31 617	41 902	47 468	57 596
	70 000 km	21 586	23 692	28 943	38 914	44 480	52 248	20 328	26 523	31 932	42 374	48 097	58 225
	80 000 km	25 676	27 782	29 101	39 071	44 637	52 405	21 272	27 624	33 190	43 161	49 041	59 326
	90 000 km	34 872	37 159	38 817	41 261	47 166	55 115	22 917	29 451	35 199	44 879	50 941	61 565
	100 000 km	35 574	38 042	39 882	42 507	48 594	56 725	28 496	34 267	40 354	47 855	54 256	63 803
	110 000 km	40 208	43 016	45 036	47 843	50 021	58 491	29 355	35 465	41 890	49 574	56 313	66 042
	120 000 km	45 944	48 932	51 292	54 438	56 797	60 258	34 775	38 865	45 472	53 337	60 415	68 438
	130 000 km	46 645	49 816	52 357	55 684	58 382	62 025	37 208	41 636	47 323	55 527	62 787	71 148
	140 000 km	51 280	54 632	57 511	61 178	64 057	68 038	38 067	42 834	48 860	57 402	65 001	73 544
	150 000 km	57 015	60 548	63 767	67 457	70 676	74 839	45 060	50 009	54 014	61 637	69 575	78 456
	160 000 km	57 560	61 432	64 832	68 861	72 261	76 605	45 920	51 207	55 394	63 356	71 632	80 852
	170 000 km	62 351	66 405	69 986	74 355	77 936	82 619	46 779	52 562	57 088	65 388	73 846	83 405
	180 000 km	84 918	89 310	93 230	97 780	102 015	107 037	60 851	66 974	71 838	78 118	85 813	95 711
190 000 km	85 620	90 193	94 453	99 184	103 600	108 961	61 867	68 171	73 532	79 993	88 027	98 421	
200 000 km	90 254	95 167	99 607	104 677	109 275	114 817	69 018	75 819	81 360	88 318	96 691	106 165	

MODEL		e-208						e-2008					
Trvání – roky (měsíce)		3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	7 115	11 894	13 213	18 150	19 783	24 878	7 587	12 681	14 000	19 408	21 042	26 608
	50 000 km	9 474	12 052	13 528	18 622	20 255	25 507	10 104	12 838	14 472	19 880	21 671	27 394
	60 000 km	9 632	12 366	14 000	19 251	20 885	26 136	10 261	13 153	14 944	20 667	22 300	28 024
	70 000 km	9 946	12 681	14 314	19 723	21 514	26 923	10 575	13 625	15 258	21 139	23 087	28 967
	80 000 km	12 463	15 355	17 146	20 352	22 143	27 552	13 407	16 456	18 404	21 768	23 716	29 597
	90 000 km	13 165	16 553	18 525	21 913	24 200	29 790	14 109	17 811	19 784	23 486	25 930	31 835
	100 000 km	16 226	19 953	22 264	25 991	28 459	32 186	17 485	21 369	23 837	27 878	30 347	34 388
	110 000 km	17 085	21 151	23 643	27 709	30 516	34 424	18 344	22 724	25 216	29 597	32 561	36 627
	120 000 km	17 944	22 191	25 023	29 585	32 573	36 820	19 203	23 764	26 753	31 629	34 618	39 180
	130 000 km	21 006	25 749	28 919	33 662	37 147	41 576	22 579	27 636	30 964	35 864	39 664	44 250
	140 000 km	21 865	26 947	30 298	35 538	39 204	44 129	23 438	28 834	32 343	37 897	41 721	46 960
	150 000 km	25 083	30 504	34 195	39 773	43 778	48 884	26 971	32 706	36 554	42 447	46 609	52 030
	160 000 km	25 942	31 702	35 731	41 648	45 992	51 437	27 830	33 904	38 091	44 322	48 981	54 740
	170 000 km	29 947	36 046	40 257	46 512	51 195	56 979	32 150	38 563	42 931	49 658	54 498	60 597
	180 000 km	35 998	42 592	47 142	53 736	58 758	64 880	38 829	45 738	50 445	57 511	62 690	69 127
190 000 km	39 845	46 779	51 824	58 758	64 118	70 579	42 991	50 239	55 600	62 847	68 522	75 298	
200 000 km	46 053	53 482	58 709	65 981	71 680	78 481	49 671	57 572	62 956	70 700	76 714	83 829	

MODEL		308						3008 / 5008					
Trvání – roky (měsíce)		3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	16 867	26 681	32 089	44 262	50 142	60 585	18 598	29 040	35 550	47 722	54 861	66 405
	50 000 km	18 598	27 152	32 718	45 048	51 244	61 686	20 013	30 141	36 808	49 295	56 749	68 607
	60 000 km	19 856	27 782	33 505	45 992	52 187	62 944	22 530	31 557	38 539	51 498	59 109	70 967
	70 000 km	20 171	28 253	34 291	46 936	53 288	64 203	23 159	32 658	39 954	53 228	61 311	73 483
	80 000 km	20 643	28 883	35 078	48 037	54 547	65 618	24 103	33 916	41 527	55 273	63 670	76 000
	90 000 km	21 659	30 395	36 772	50 070	57 076	68 643	25 749	36 215	44 322	58 721	67 615	80 598
	100 000 km	31 170	37 571	44 443	53 833	61 178	71 511	31 327	41 188	49 792	62 799	72 189	84 881
	110 000 km	32 186	39 083	46 295	56 180	63 864	74 536	32 815	43 330	52 429	66 247	76 133	89 322
	120 000 km	36 034	41 382	48 932	59 157	67 337	77 561	41 225	48 932	58 528	71 426	81 965	94 392
	130 000 km	39 252	45 097	50 941	61 662	70 180	80 743	43 814	52 333	61 480	75 032	86 067	99 147
	140 000 km	40 426	46 766	52 950	64 166	73 023	84 083	45 460	54 632	64 433	78 795	90 484	104 060
	150 000 km	47 420	54 099	59 363	68 087	77 440	88 838	54 184	64 166	71 789	85 547	97 889	112 119
	160 000 km	48 594	55 769	61 371	70 749	80 441	92 335	55 987	66 780	75 056	89 467	102 463	117 188
	170 000 km	49 767	57 596	63 537	73 411	83 442	95 832	57 947	69 394	78 323	93 388	107 194	122 573
	180 000 km	61 637	69 805	76 242	84 724	93 206	106 093	72 019	84 434	93 860	106 274	119 790	135 980
190 000 km	62 811	71 632	78 565	87 386	96 364	109 590	73 979	87 205	97 284	110 509	124 678	141 522	
200 000 km	74 839	84 155	91 585	101 059	110 534	121 424	81 288	95 324	106 214	120 250	135 230	151 310	

MODEL		3008 HY						508					
Trvání – roky (měsíce)		3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	23 619	36 046	43 439	58 068	66 248	80 247	20 957	31 400	37 909	47 722	54 861	67 663
	50 000 km	25 350	37 462	45 012	60 113	68 764	83 079	21 429	32 029	39 010	48 981	56 277	69 394
	60 000 km	28 653	39 349	47 214	63 102	71 910	86 225	25 362	34 546	41 684	52 127	59 738	71 281
	70 000 km	29 439	40 765	49 102	65 304	74 742	89 371	25 834	35 489	42 786	53 543	61 468	73 326
	80 000 km	30 698	42 338	51 147	67 978	77 730	92 674	26 463	36 590	44 044	54 958	63 198	75 371
	90 000 km	32 113	44 383	53 664	70 967	81 191	96 764	29 367	39 991	47 940	59 508	68 087	80 755
	100 000 km	38 720	49 888	59 484	74 899	85 595	100 382	30 698	41 818	50 263	62 327	71 402	84 410
	110 000 km	39 978	51 776	61 843	77 888	89 056	104 314	32 029	43 802	52 587	65 146	74 718	88 221
	120 000 km	50 203	58 068	68 607	83 236	94 876	109 033	42 955	49 562	58 842	71 426	81 494	93 920
	130 000 km	52 877	61 529	71 281	86 539	98 651	113 280	44 443	51 546	61 323	74 560	85 124	98 046
	140 000 km	54 293	63 573	73 798	90 000	102 741	117 842	45 932	53 688	63 961	77 694	88 753	102 172
	150 000 km	64 832	75 056	82 292	97 393	110 763	126 493	53 240	61 649	68 171	82 558	94 271	108 186
	160 000 km	66 562	77 573	85 281	101 011	115 011	131 055	54 728	63 949	70 967	86 007	98 058	112 627
	170 000 km	68 292	79 933	88 427	104 786	119 415	136 246	56 374	66 090	73 762	89 455	102 160	117 068
	180 000 km	85 910	98 651	107 460	120 044	134 201	151 819	73 907	84 434	92 601	103 286	116 644	132 205
190 000 km	87 798	101 325	110 606	124 134	138 920	157 167	75 552	86 733	95 554	106 891	120 746	136 960	
200 000 km	96 606	110 921	121 145	135 460	151 032	167 863	77 198	89 189	98 349	110 497	125 005	141 715	

MODEL		508 HY						Partner / Rifter					
Trvání – roky (měsíce)		3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	26 608	39 035	46 428	58 068	66 248	81 820	16 396	25 737	31 303	39 543	45 266	55 394
	50 000 km	27 237	39 978	47 843	59 798	68 135	84 180	16 710	26 209	31 775	40 329	46 210	56 495
	60 000 km	32 428	43 124	51 304	63 888	72 697	86 539	19 384	26 838	32 404	41 116	47 154	57 596
	70 000 km	32 900	44 383	52 877	65 776	74 899	89 213	19 699	27 310	33 190	42 060	48 097	58 854
	80 000 km	33 844	45 799	54 450	67 506	77 101	91 887	20 013	27 939	33 977	43 003	49 356	60 270
	90 000 km	36 832	49 259	58 383	72 068	81 820	96 921	21 030	29 294	35 671	45 036	51 885	62 981
	100 000 km	37 934	50 832	60 113	74 270	84 494	99 910	22 046	30 649	37 522	47 384	54 414	66 005
	110 000 km	38 877	52 405	62 000	76 472	87 168	102 898	23 063	32 162	39 373	49 574	57 100	69 188
	120 000 km	52 405	59 012	68 922	83 236	94 404	108 404	32 259	37 135	44 685	54 438	62 303	72 213
	130 000 km	53 664	60 585	70 967	85 910	97 393	111 865	33 432	38 647	46 537	56 785	65 146	75 552
	140 000 km	54 922	62 472	73 326	88 584	100 382	115 325	34 606	40 317	48 703	59 447	68 147	78 892
	150 000 km	63 573	71 753	77 573	93 460	106 044	121 303	39 398	45 605	50 711	61 952	71 148	82 389
	160 000 km	64 832	73 798	79 933	96 606	109 190	125 235	40 571	47 432	53 034	64 614	74 306	85 886
	170 000 km	66 248	75 686	82 449	99 595	112 966	129 168	41 902	49 259	55 200	67 433	77 464	89 540
	180 000 km	88 427	98 651	105 730	116 269	130 111	146 942	59 907	67 917	74 512	82 050	92 577	105 149
	190 000 km	89 843	100 696	108 404	119 415	133 729	151 190	61 395	69 744	76 835	84 869	95 892	108 961
200 000 km	91 258	102 898	110 921	122 718	137 662	155 437	62 726	71 729	79 316	87 846	99 365	112 772	

MODEL		Expert / Traveller						Boxer					
Trvání – roky (měsíce)		3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)	3 (36 m)	4 (48 m)	5 (60 m)	6 (72 m)	7 (84 m)	8 (96 m)
Km proběh (počítáno od stavu tachometru 0 km)	40 000 km	13 721	23 063	25 168	40 329	42 749	55 079	13 564	27 624	30 988	42 531	46 525	61 686
	50 000 km	14 193	23 692	25 955	41 430	44 165	56 652	17 497	29 040	33 033	45 048	49 513	65 146
	60 000 km	14 665	24 321	26 898	42 689	45 423	58 225	18 440	30 770	35 078	47 722	52 659	68 764
	70 000 km	15 137	25 265	27 842	43 947	46 996	59 956	19 541	32 501	37 280	50 711	56 120	72 854
	80 000 km	24 575	28 411	31 303	47 722	51 086	62 000	20 800	34 388	39 797	53 857	59 738	77 101
	90 000 km	25 749	30 081	33 469	50 227	54 087	65 497	22 760	37 159	43 379	58 249	65 098	82 958
	100 000 km	32 585	37 256	41 297	53 046	57 245	69 152	34 945	43 391	50 421	66 102	73 762	89 443
	110 000 km	33 759	39 240	43 621	55 866	60 560	72 806	37 062	46 633	54 317	71 124	79 594	95 929
	120 000 km	44 056	50 033	54 910	61 044	66 393	79 134	39 337	50 033	58 528	76 303	85 741	102 886
	130 000 km	45 387	52 018	57 390	64 178	70 023	83 260	41 769	53 434	62 896	81 796	92 045	110 158
	140 000 km	46 875	54 160	60 028	67 312	73 653	87 544	44 359	57 306	67 579	87 604	98 663	117 745
	150 000 km	60 476	68 413	74 935	82 873	89 867	104 411	70 543	84 773	96 171	110 243	122 585	142 635
	160 000 km	71 245	79 679	86 854	95 288	102 935	111 211	73 447	88 959	101 325	116 366	129 833	150 851
	170 000 km	72 890	81 977	89 806	98 893	107 037	115 966	76 351	93 146	106 480	122 960	137 396	159 381
	180 000 km	74 536	84 434	92 759	102 027	110 667	119 935	79 412	97 490	111 949	128 454	143 857	166 811
190 000 km	76 339	86 890	95 711	105 633	114 926	124 848	82 631	102 305	117 733	135 520	151 891	175 813	
200 000 km	92 771	104 133	113 607	124 340	134 443	144 861	96 389	117 346	133 899	153 126	170 779	188 591	